

SCHEDA UTILIZZO FILMOPLAST STIC



1) Intelaiare FILMOPLAST STIC con la carta protettiva rivolta verso l'alto.

Per facilitare il posizionamento corretto del supporto da utilizzare, marcare le rispettive aree: lasciare che l'ago da ricamo penetri FILMOPLAST STIC in 4 punti differenti. Collegare i 4 punti usando la penna taglierina e righello per creare una croce.



2) Usando delle forbici o un ago, incidere leggermente la carta Protettiva e staccarla in modo che la parte adesiva rimanga scoperta.



3) Posizionare il tessuto sulla parte adesiva del supporto.

Selezionare dei punti fissi sul tessuto

- per determinare il giusto posizionamento rispetto al ricamo.
- per ricami su polo, t-shirt
- per ricami su colletti, polsini.

Posizionare sopra il tessuto e ricamare il motivo.



4) Facendo attenzione staccare il tessuto ricamato dalla pellicola adesiva, mantenendo il telaio nella macchina.

Info: per facilitare la rimozione del supporto dal telaio, il telaio può essere mosso in avanti.



5) Coprire il buco lasciato nel supporto con un pezzo aggiuntivo di FILMOPLAST STIC.

Info: staccare la protezione solo dopo che il pezzo aggiuntivo si è attaccato bene al buco da coprire.

6) Sistemare un altro tessuto da ricamare nei punti di riferimento, posizionare il telaio al punto di partenza e ricamare il motivo.

7) I processi di ricamo possono essere ripetuti più volte intelaiando FILMOPLAST STIC una sola volta.